

Vianetsintäopas

Jos Landroid®L ei toimi oikein, toimi seuraavan vianetsintäoppaan ohjeiden mukaisesti. Jos vika ei korjaudu, ota yhteys jälleenmyyjään. Katso omistajan käsikirjasta tiedot Landroid®L in osista.

Oire	Syy	Toimenpide
Landroid®L käynnistyy, mutta terälevy ei liiku.	Landroid®L etsii latausalustaa.	Tämä on normaalia, Landroid®L on latauksen tarpeessa. Terälevy ei pyöri, kun ruohonleikkuri etsii latausasemaa.
Landroid®L tärisee.	Terät voivat vahingoittua. Tarkista terälevyn kunto.	Tarkista terät ja vaihda ne, jos ne ovat vahingoittuneet. Puhdista roskat tai vieraat esineet teristä ja terälevystä.
Ruoho leikkautuu epätasaisesti.	Landroid®L ei työskentele päivittäin riittävästi.	Lisää tunteja leikkausaikaan.
	Leikattava alue on liian suuri.	Kokeile leikattavan alueen koon pienentämistä tai lisää leikkautusaikaa tunteja.
	Terät ovat tylsiä.	Vaihda kaikki terät ja ruuvit pitääksesi terälevyn tasapainossa.
	Leikkauskorkeus on asetettu liian matalaksi ruohon korkeuteen nähden.	Nosta leikkauskorkeutta ja vähennä sitä sen jälkeen vähitellen.
	Ruohoa tai muuta on kietoutunut terälevyn ympärille.	Tarkista terälevy ja poista ruoho tai muut esineet.
	Ruohoa on kertynyt terälevylle tai moottorirunkolaatikkoon.	Varmista, että terälevy pyörii helposti. Jos on tarpeen, voit irrottaa terälevyn ja poistaa roskat. Katso Puhdistaminen.
Latausaseman LED-valo ei syty.	Latausasema ei saa virtaa.	Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein ja että virtalähde on riittävä.
Vihreä valo välkkyi latausasemassa	Kehäjohtoa ei ole liitetty.	Tarkista onko kehäjohto liitetty oikein tai onko se ehkä mennyt poikki.
Latausaika on paljon pitempi kuin 2.5 h.	Latausnauhan likaantumisen johtuva huono kontakti.	Puhdista liinalla latausalustan kontaktinastat ja ruohonleikkurin latausnauha.
Ruohonleikkuri ei lataudu.	Latausasema ei saa virtaa.	Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein ja että virtalähde on riittävä.
	Kehäjohtoa ei ole liitetty.	Tarkista onko kehäjohto liitetty oikein tai onko se ehkä mennyt poikki.
	Ei toimi oikein manuaalisesti ladattaessa.	Liitä latausalusta koneen ollessa pois päältä. Ennen kuin latausalustan LED-valo muuttuu vihreästä punaiseksi, paina PÄÄLLE/POIS-painiketta ja sulje näppäimistöikkuna käynnistääksesi latauksen.
Landroid®L in käyttö- ja latausajat ovat alkeet lyhentyä.	Jotakin on juuttunut terälevyyn.	Irrota terälevy ja puhdista se.
	Landroid®L tärisee voimakkaasti.	Tarkista terälevy ja terät, poista ruoho tai muut esineet.
	Akku voi olla lopussa tai vanha.	Vaihda uusi akku.
Landroid®L ei käy oikeaan aikaan.	Kello ei ole asetettu oikeaan aikaan.	Aseta kello. Katso lisätietoja Ohjelmointi- ja asennusoppaasta.
	Landroid®L ille asetetut nurmikon leikkauksen alkamis- ja loppumisajat ovat vääriä.	Muuta nurmikon leikkauksen alkamis- ja loppumisajat.
Landroid®L:n renkaat luistavat tai renkaat nostavat ruohoa ylös.	Landroid®L:n kannen sisälle on tarttunut oksia tai varsia, jotka johtavat hyppäämiseen sen kohdatessa esteen.	Varmista, että puhdistat oksat tai varret Landroid®L:n kannen sisäpuolelta ja muodostat oksista tai varsista saaren välttääksesi lisävahingot.
	Sade tai kasteluvesi kastelee nurmikon.	Leikkaa nurmikko, kun ruoho on kuivaa.
Landroid®L ylittää rajajohdon korkean nopeuden johdosta alarinteeseen kulkiessaan	Rajajohto on asetettu jyrkempään kuin 25% (15°) rinteeseen.	Sijoita rajajohto uudelleen pois rinteistä, jotka ovat jyrkemmät kuin 25% (15°). Katso lisätietoja asennusoppaasta.