

# Solución de problemas

Si su Landroid®L no funciona correctamente, siga esta Guía de Resolución de Problemas. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor. Consulte el Manual del Propietario para información sobre los componentes del Landroid®L.

Síntoma	Causa	Acción
El Landroid®L se enciende pero el disco de corte no se mueve.	El Landroid®L está buscando la base de carga.	Esto es normal. El Landroid®L necesita recargarse, el disco de corte no gira mientras está buscando la base de carga.
El Landroid®L vibra.	Las cuchillas pueden estar dañadas. Compruebe el estado del Disco de la Cuchilla.	Compruebe las hojas y los tornillos y reemplace tanto como sea necesario.
La hierba se corta de forma irregular.	El Landroid®L no trabaja suficientes horas al día.	Aumente las horas del tiempo de corte.
	El área de trabajo es demasiado grande.	Trate de reducir el tamaño del área de trabajo o aumentar las horas de corte .
	Las hojas están desafiladas.	Cambie todas las hojas y tornillos con el fin de equilibrar el disco de corte.
	La altura de corte de la hierba está ajustada al mínimo.	Aumente la altura de corte y redúzcala gradualmente.
	La hierba o cualquier otro objeto ha envuelto el disco de corte.	Compruebe el disco de corte y elimine la hierba y demás objetos.
	Hay una acumulación de hierba en el disco de corte o en la caja del motor.	Asegúrese de que el disco de corte puede girar fácilmente. Si es necesario, puede sacar el disco de corte y limpiar los restos. Véase Cómo limpiar.
El indicador LED de la estación de carga no se enciende.	No hay alimentación.	Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente y que la fuente de alimentación es buena.
Luz verde intermitente en la base de carga.	El cable delimitador no está conectado.	Compruebe que el alambre delimitador ha sido conectado correctamente a la base de carga. Compruebe que el alambre delimitador no ha sido cortado accidentalmente.
El tiempo de carga es muy superior a 2horas.	Mala conexión debido a la contaminación de la banda de carga.	Limpe la patillas de contacto de la base de carga y la banda de carga de la máquina con un paño.
El cortacésped no se carga.	No hay alimentación.	Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente y que la fuente de alimentación es buena.
	El cable delimitador no está conectado.	Compruebe que el cable delimitador se ha conectado correctamente o que no se ha roto.
	No funciona correctamente durante la carga manual.	Conecte la base del cargador mientras la máquina está apagada. Antes de que el color de la luz de LED de la base de carga cambie de verde a rojo, presione el botón ENCENDER/APAGAR y cierre la ventana del panel de botones para iniciar la carga.
El Landroid®L empieza a reducir el tiempo de funcionamiento entre cargas así como los tiempos de carga.	Algo está atascado en el disco de corte.	Saque el disco de corte y límpielo.
	El Landroid®L se está agitando bruscamente.	Compruebe el disco de corte y las hojas, elimine la hierba y otros objetos.
	La batería puede estar agotada o ser antigua.	Coloque una batería nueva.
El Landroid®L no funciona a la hora prevista.	El reloj no está ajustado a la hora correcta.	Configure el reloj.
	Los tiempos establecidos en el Landroid®L para iniciar y detener el corte de césped son incorrectos.	Cambie la configuración del tiempo iniciar y detener el corte de césped.
Las ruedas del Landroid®L patinan o dañan el césped.	La banda de rodadura de las ruedas del Landroid®L están bloqueadas con trozos de césped y residuos, hecho que provoca una falta de tracción.	Limpe las ruedas. Elimine los restos de césped.
	El césped está demasiado mojado.	Siegue el césped cuando esté seco.
El Landroid®L se sale del límite del cable debido a un exceso de velocidad cuando va cuesta abajo.	El Cable Delimitador está colocado sobre una pendiente con una inclinación superior a un 25% (15°).	Recoloque el Cable Delimitador lejos de pendientes que tengan una inclinación superior a un 25% (15°). Consulte el manual de instalación para más detalles.