

Vianetsintäopas

Jos Landroid®L ei toimi oikein, toimi seuraavan vianetsintäoppaan ohjeiden mukaisesti. Jos vika ei korjaudu, ota yhteys jälleenmyyjään. Katso omistajan käsikirjasta tiedot Landroid®L in osista.

Oire	Syy	Toimenpide
Landroid®L käynnistyy, mutta terälevy ei liiku.	Landroid®L etsii latausalustaa.	Tämä on normaalia, Landroid®L on latauksen tarpeessa. Terälevy ei pyöri, kun ruohonleikkuri etsii latausasemaa.
Landroid®L tärisee.	Terät voivat vahingoittua. Tarkista terälevyn kunto.	Tarkista terät ja vaihda ne, jos ne ovat vahingoittuneet. Puhdista roskat tai vieraat esineet teristä ja terälevystä.
Ruoho leikkautuu epätasaisesti.	Landroid®L ei työskentele päivittäin riittävästi.	Lisää tunteja leikkausaikaan.
	Leikattava alue on liian suuri.	Kokeile leikattavan alueen koon pienentämistä tai lisää leikkausaikaan tunteja.
	Terät ovat tylsiä.	Vaihda kaikki terät ja ruuvit pitääksesi terälevyn tasapainossa.
	Leikkauskorkeus on asetettu liian matalaksi ruohon korkeuteen nähden.	Nosta leikkauskorkeutta ja vähennä sitä sen jälkeen vähitellen.
	Ruohoa tai muuta on kietoutunut terälevyn ympärille.	Tarkista terälevy ja poista ruoho tai muut esineet.
	Ruohoa on kertynyt terälevylle tai moottorirunkolaatikkoon.	Varmista, että terälevy pyörii helposti. Jos on tarpeen, voit irrottaa terälevyn ja poistaa roskat. Katso Puhdistaminen.
Latausaseman LED-valo ei syty.	Latausasema ei saa virtaa.	Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein ja että virtalähde on riittävä.
Vihreä valo välkkyvä latausasemassa	Latausnauhan likaantumisen johtuva huono kontakti.	Tarkista, että kehäjohto on liitetty latausalustaan oikein. Tarkista, että kehäjohtoa ei ole vahingossa leikattu poikki.
Latausaika on paljon pitempi kuin 2 h.	Latausnauhan likaantumisen johtuva huono kontakti.	Puhdista liinalla latausalustan kontaktinastat ja ruohonleikkurin latausnauha.
Ruohonleikkuri ei lataudu.	Latausasema ei saa virtaa.	Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein ja että virtalähde on riittävä.
	Kehäjohtoa ei ole liitetty.	Tarkista onko kehäjohto liitetty oikein tai onko se ehkä mennyt poikki.
	Ei toimi oikein manuaalisesti ladattaessa.	Liitä laturialusta, kun kone on pois päältä. Ennen kuin latausaseman valo muuttuu punaisesta vihreäksi, aloita lataaminen painamalla ON/OFF-näppäintä, Sulje näppäimistön luukku ja aloita lataus.
Landroid®L in käyttö- ja latausajat ovat alkeet lyhentyä.	Joku tukkii terälevyn	Irrota terälevy ja puhdista se. Ruoho on liian korkea ja liian
	Landroid®L tärisee voimakkaasti.	Tarkista terälevy ja terät, poista ruoho tai muut esineet.
	Akku voi olla lopussa tai vanha	Vaihda uusi akku.
Landroid®L ei käy oikeaan aikaan.	Kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan.	Aseta kello. Katso lisätietoja Ohjelmointi- ja asennusoppaasta.
	Landroid®L ille asetetut nurmikon leikkauksen alkamis- ja loppumisajat ovat väärä.	Muuta nurmikon leikkauksen alkamis- ja loppumisajat.
Landroid®L:n pyörät liukuvat tai pyörät vahingoittavat ruohoa	Ruohosilppu ja roskat ovat tukkineet Landroid®L:n pyörät ja aiheuttavat pyörien pidon puuttumisen.	Puhdista pyörät ja poista roskat nurmikolta.
	Ruoho on liian märkää	Leikkaa ruoho, kun nurmikko on kuiva.
Landroid®L ylittää rajajohdon korkean nopeuden johdosta alarinteeseen kulkiessaan	Kehäjohto on asetettu rinteeseen, joka on jyrkempi kuin 25% (15°).	Aseta kehäjohto muualle kuin rinteeseen, joka on jyrkempi kuin 25% (15°). Katso lisätietoja asennusoppaasta.