

Vianetsintäopas

Jos Landroid®M ei toimi oikein, toimi seuraavan vianetsintäoppaan ohjeiden mukaisesti. Jos vika ei korjaudu, ota yhteys jälleenmyyjään. Katso omistajan käsikirjasta tiedot Landroid®M osista.

Oire	Syy	Toimenpide
Landroid®M käynnistyy, mutta terälevy ei liiku.	Landroid®M etsii latausalustaa.	Tämä on normaalia, Landroid®M on latauksen tarpeessa. Terälevy ei pyöri, kun ruohonleikkuri etsii latausasemaa.
Landroid®M tärisee.	Terät voivat olla vahingoittuneet. Tarkista terälevyn kunto.	Tarkista terät ja vaihda ne tarvittaessa. Puhdista lika ja vieraat esineet teristä ja terälevyistä.
Ruoho leikkautuu epätasaisesti.	Landroid®M ei työskentele päivittäin riittävästi.	Lisää tunteja leikkausaikaan.
	Leikattava alue on liian suuri.	Kokeile leikattavan alueen koon pienentämistä tai lisää leikkausaikaan tunteja.
	Terät ovat tylsiä.	Vaihda kaikki terät ja ruuvit pitääksesi terälevyn tasapainossa.
	Leikkaukorkeus on asetettu liian matalaksi ruohon korkeuteen nähden.	Nosta leikkaukorkeutta ja vähennä sitä sen jälkeen vähitellen.
	Ruohoa tai muuta on kietoutunut terälevyn ympärille.	Tarkista terälevy ja poista ruoho tai muut esineet.
	Ruohoa on kertynyt terälevylle tai moottorirunkolaatikkoon.	Varmista, että terälevy pyörii helposti. Jos on tarpeen, voit irrottaa terälevyn ja poistaa roskat. Katso Puhdistaminen.
Latausaseman LED-valo ei syty.	Latausasema ei saa virtaa.	Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein ja että virtalähde on riittävä.
Vihreä valo välkkyvät latausasemassa.	Latausnauhan likaantumisen johtuva huono kontakti.	Puhdista liinalla latausalustan kontaktinastat ja ruohonleikkurin latausnauha.
Latausaika on paljon pitempi kuin 2 h.	Latausnauhan likaantumisen johtuva huono kontakti.	Puhdista liinalla latausalustan kontaktinastat ja ruohonleikkurin latausnauha.
	Lataamisen suojausohjelma on aktivoitunut korkean lämpötilan johdosta.	Aseta latausalusta varjoon ja odota, kunnes lämpötila on jäähtynyt.
Ruohonleikkuri ei lataudu.	Latausasema ei saa virtaa.	Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein ja että virtalähde on riittävä.
	Kehäjohtoa ei ole liitetty.	Tarkista onko kehäjohto liitetty oikein tai onko se ehkä mennyt poikki.
	Ei toimi oikein manuaalisen latauksen aikana.	Liitä laturialusta, kun kone on pois päältä. Ennen kuin latausaseman valo muuttuu punaisesta vihreäksi, aloita lataaminen painamalla ON/OFF-näppäintä. Lataus toimii, jos näytössä näkyy "charging" (ladataan).
Landroid®M käyttö- ja latausajat ovat alkeet lyhentyä.	Tämä on normaalia alhaisissa lämpötiloissa (vähitellen alle 0°C).	Ei vaadi toimenpiteitä.
	Landroid®M tärisee voimakkaasti.	Tarkista terälevy ja terät, poista ruoho tai muut esineet.
	Akku voi olla lopussa tai vanha.	Vaihda uusi akku.
Landroid®M ei käy oikeaan aikaan.	Kelloa ei ole asetettu oikeaan aikaan.	Aseta kello. Katso lisätietoja Ohjelmointi- ja asennusoppaasta.
	Landroid®M:lle asetetut nurmikon leikkauksen alkamis- ja loppumisajat ovat vääriä.	Muuta nurmikon leikkauksen alkamis- ja loppumisajat.
Landroid®M ei pysty telakoitumaan oikein latauslaustaan.	Ympäristövaikutuksia.	Käynnistä Landroid®M uudelleen.
Latausaseman vihreä valo syttyy ennen kuin lataus on valmis.	Latausasema on ylikuumentunut, LCD-näytössä näkyy "Over temperature" (Ylikuumentunut).	Aseta latausalusta varjoon ja odota, kunnes lämpötila on jäähtynyt.
	Landroid®M on valmiustilassa, koska ei ole ohjelmoitu työskentelyaika.	Se on normaalia.
Landroid®M kulkee rajalanka-alueen ulkopuolelle. Landroid®M ei voi leikata ruohoa jotakin kohtaa merkityllä alueella, palaa joskus takaisin tai pyörii ollessaan lähellä tätä aluetta.	Toisen Landroid®M kehäjohto tai toisen merkinen robottinurmikonleikkuri on sijoitettu liian lähelle.	Varmista, että Landroid®M kehäjohto on vähintään 2 metrin päässä naapurin kehäjohtosta.
	Rajalankaan on asennettu teräviä kulmia.	Varmista, että rajalangan kulmat ovat sileitä.
	Kehäjohtojen liitoksessa voi olla sähkövuoto rikkiinäisen tai kastuneen liitännän vuoksi.	Kiedo kehäjohtojen liitos uudelleen, jotta liitos on toimiva ja vedenpitävä.
	Johdossa on sähkövuoto rikkoutuneen eristekerroksen vuoksi.	Kiedo vahingoittunut eristekerros uudelleen, jotta kehäjohto on kokonainen ja toimiva.
	Leikkualue on suurempi kuin ilmoitettu alue.	Jaa nurmikko eri alueisiin ja leikkaa ne erikseen.
Landroid®M-ruohonleikkurin renkaat sutivat tai repivät nurmikkoa.	Landroid®M-ruohonleikkurin kotelo on tarttunut oksiin tai muuhun, jolloin se voi hypellä esteisiin törmäillessään.	Puhdista oksat tai muut esineet Landroid®M-ruohonleikkurin kotelon alta ja ympäri oksat tai muut esteet saarekkeella, jotta välttyisit lisävaurioilta.
	Sade tai kastelujärjestelmä tekee nurmikosta märän.	Leikkaa ruoho, kun nurmikko on kuiva.
Landroid®M ohittaa kehäjohtoon nopeuden takia alamäkeen mennessään.	Kehäjohto on asetettu rinteeseen, joka on jyrkempi kuin 25% (15°).	Aseta kehäjohto muualle kuin rinteeseen, joka on jyrkempi kuin 25% (15°). Katso lisätietoja asennusoppaasta.