

Fejlfindingsvejledning

Hvis din Landroid®M ikke virker ordentligt, bedes du følge fejlfindingen nedenfor. Hvis problemet stadig ikke er løst, bedes du venligst kontakte din forhandler. Se i brugsvejledningen vedrørende oplysninger om din Landroid®M's komponenter.

Symptom	Årsag	Løsning
Min Landroid®M tænder, men klingskiven bevæger sig ikke.	Din Landroid®M søger efter opladningsstationen.	Dette er normalt. Din Landroid®M skal oplades, og klingskiven drejer ikke, når den søger efter opladningsstationen.
Min Landroid®M vibrerer	Knivene kan være beskadiget. Kontrollér knivmodulets tilstand.	Kontrollér knivene og udskift dem, hvis de er beskadiget. Rengør knive og knivmodul for snavs og andre genstande.
Græsset klippes ikke jævnt	Din Landroid®M bruges ikke nok hver dag.	Lad din Landroid®M køre i flere timer om dagen.
	Din græsplæne er for stor.	Prøv at reducere størrelsen på området, der skal klippes, eller fjn flere timer til græsslåningstiden.
	Klingerne er døde.	Skift alle klingerne og skruerne, så klingskiven holdes i balance.
	Klippehøjden er sat for lav i forhold til græssets højde.	Hæv klippehøjden og sænk den herefter gradvist.
	Græs eller andre genstande har sat sig fast om klingskiven.	Tjek klingskiven og fjern græsset og andre mulige genstande.
	Græs har ophobet sig omkring klingskiven eller motorblokken.	Sørg for, at klingskiven drejer frit rundt. Det skal den, og du kan eventuelt tage klingskiven af og fjerne skidtet. Se afsnittet Sådan rengør du
LED-lyset på opladestationen tænder ikke	Der er ingen strøm.	Tjek, om ledningen er ordentligt tilsluttet, og at strømkilden virker.
Grønt lys blinker på opladningsstationen	Grænsekablet er ikke tilsluttet.	Tjek, om grænsekablet er ordentligt tilsluttet, og at det ikke er gået i stykker.
Opladetiden er meget længere end to timer	Forurenede slæbestykker kan forårsage en dårlig forbindelse.	Rengør kontaktpladerne på opladestationen og opladningspladen på maskinen med en almindelig klud.
	Beskyttelsesprogrammet mod høje temperaturer er gået i gang.	Stil din opladbase i skyggen, eller vent, indtil temperaturen bliver lavere
Min Landroid®M vil ikke oplade	Der er ingen strøm.	Tjek, om ledningen er ordentligt tilsluttet, og at strømkilden virker.
	Grænsekablet er ikke tilsluttet.	Tjek, om grænsekablet er ordentligt tilsluttet, og at det ikke er gået i stykker.
	Fungerer ikke korrekt under manuel opladning.	Tilslut ladestationen, mens maskinen er slukket. Tryk på TÆND/SLUK-tasten, før ladestationens lysdiode skifter fra rød til grøn, for at starte opladningen. Opladningen er i gang, hvis skærmen viser "oplader".
Batteriet på min Landroid®M holder ikke så lang tid som før, og det er hurtigere om at lade op.	Noget er blokeret i klingskiven	Tag klingskiven af og rengør den. Græsset er for højt/for kraftigt.
	Din Landroid®M ryster meget.	Tjek klingskiven og klingens, og fjern græsset og andre mulige genstande.
	Batteriet kan være afladet eller gammelt.	Udskift med et nyt batteri.
Min Landroid®M går i gang på de forkerte tidspunkter.	Uret står forkert.	Indstil uret korrekt. Se afsnittet Programmering i brugsvejledningen.
	Du har indstillet de forkerte start- og stoptidspunkter på din Landroid®M .	Ændr start- og stoptidspunkterne på din Landroid®M .
Min Landroid®M parkerer ikke ordentligt i opladningsbasen	Miljømæssige påvirkninger	Genstart din Landroid®M
Lampen på opladebasen begynder at lyse grøn, før opladningen er færdig	Opladebasen er for varm, og der står "Over temperature" på skærmen.	Stil opladebasen i skyggen, eller vent, indtil temperaturen bliver lavere
	Din Landroid®M er på standby, da den ikke er programmeret til at køre.	Det er normalt
Landroid®M bevæger sig uden for afgrænsningskablet. Landroid®M kan ikke slå visse områder i den markerede zone, og nogle gange går den tilbage eller drejer rundt, når den er tæt på dette område.	Der findes et grænsekabel fra en anden Landroid®M eller græsslåmaskine, som er for tæt på din.	Sørg for, at der er mindst 2 m mellem dit grænsekabel og din nabos grænsekabel.
	Afgrænsningskablet er blevet udlagt med skarpe hjørner.	Kontrollér afgrænsningskablet for at sikre, at hjørnerne er afrundede.
	Der kan være lækage af elektrisk strøm i en samling af kantråden på grund af en dårlig eller fugtig samling.	Isolér samlingen i kantråden for at sikre en fuldstændig og vandtæt samling.
	Der lækker elektrisk strøm fra tråden på grund af ødelagt isoleringslag.	Isolér det beskadigede område for at sikre en fuldstændig og vandtæt kantråd.
Hjulene på Landroid®M glider, eller de river græsset op.	Klippeområdet er meget større end det opgivne.	Opdel græsplænen i adskilte områder og slå dem separat.
	Kabinettet på Landroid®M rammes af grene eller andet, hvilket kan medføre, at den skrider.	Sørg for at rydde grene og andet af vejen - også det, der kan have sat sig fast under kabinettet på Landroid®M, og indhegn eventuelle grenområder som øer for at undgå yderligere skader.
	Regn eller vanding gør græsset vådt.	Slå græsset, når det er tørt.
Landroid®M kører ud over kantråden i høj fart, når den kører ned ad en bakke	Kantråden er udlagt på en stigning på mere end 25% (15°).	Omlæg kantråden, så du undgår stigninger eller fald på mere end 25% (15°). Se installationshåndbogen for yderligere oplysninger.