

Vianetsintäopas

Jos Landroid®M ei toimi oikein, toimi seuraavan vianetsintäoppaan ohjeiden mukaisesti. Jos vika ei korjaudu, ota yhteys jälleenmyyjään. Katso omistajan käsikirjasta tiedot Landroid®M:n osista.

Oire	Syy	Toimenpide
Landroid®M käynnistyy, mutta terälevy ei liiku	Landroid®M etsii latausalustaa.	Tämä on normaalia, Landroid®M on latauksen tarpeessa. Terälevy ei pyöri, kun ruohonleikkuri etsii latausasemaa automaattisesti.
Landroid®M tärisee	Terät voivat olla vahingoittuneet. Tarkista terälevyn kunto.	Tarkista terät ja vaihda ne tarvittaessa. Puhdista lika ja vieraat esineet teristä ja terälevystä.
Ruoho leikkautuu epätasaisesti	Landroid®M ei työskentele päivittäin riittävästi.	Lisää tunteja leikkausaikaan.
	Leikattava alue on liian suuri.	Kokeile leikattavan alueen koon pienentämistä tai lisää leikkausaikaan tunteja.
	Terät ovat tylsiä	Vaihda kaikki terät ja ruuvit pitääksesi terälevyn tasapainossa.
	Leikkauskorkeus on asetettu liian matalaksi ruohon korkeuteen nähden.	Nosta leikkauskorkeutta ja vähennä sitä sen jälkeen vähitellen.
	Ruohoa tai muuta on kietoutunut	Check the Blade Disc and remove the grass or other object.
	terälevyn ympärille.	Tarkista terälevy ja poista ruoho tai muut esineet.
Latausaseman LED-valo ei syty	Latausasema ei saa virtaa.	Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein ja että virtälähde on riittävä.
Vihreä valo välkkyi latausasemassa	Kehäjohtoa ei ole liitetty.	Tarkista onko kehäjohto liitetty oikein tai onko se ehkä mennyt poikki.
Latausaika on paljon pitempi kuin 2h.	Latausnauhan likaantumisen johtuva huono kontakti.	Puhdista liinalla latausalustan kontaktinavat ja ruohonleikkurin latausnauha.
	Lataamisen suojausohjelma on aktivoitunut korkean lämpötilan johdosta.	Aseta latausalusta varjoon ja odota, kunnes lämpötila on jäähtynyt.
Ruohonleikkuri ei lataudu.	Latausasema ei saa virtaa.	Tarkista, että virtajohto on liitetty oikein ja että virtälähde on riittävä.
	Kehäjohtoa ei ole liitetty.	Tarkista onko kehäjohto liitetty oikein tai onko se ehkä mennyt poikki.
	Ei toimi oikein manuaalisen latauksen aikana	Liitä laturialusta, kun kone on pois päältä. Ennen kuin latausaseman valo muuttuu punaisesta vihreäksi, aloita lataaminen painamalla ON/OFF-näppäintä. Lataus toimii, jos näytössä näkyy "charging" (ladataan).
Landroid®M in käyttöajat ovat alkaneet lyhentyä latausten välillä.	Jotakin on juuttunut terälevyyn.	Irrota terälevy ja puhdista se. Ruoho on liian korkeaa ja liian paksua.
	Landroid®M tärisee voimakkaasti.	Tarkista terälevy ja terät, poista ruoho tai muut esineet.
	Akku voi olla lopussa tai vanha.	Vaihda uusi akku.
Landroid®M ei käy oikeaan aikaan.	Kello ei ole asetettu oikeaan aikaan.	Aseta kello.
	Landroid®M:lle asetetut nurmikon leikkauksen alkamis- ja loppumisajat ovat vääriä.	Muuta nurmikon leikkauksen alkamis- ja loppumisajat.
Landroid®M ei pysty telakoitumaan oikein latausalustaan	Ympäristövaikutuksia.	Käynnistä Landroid®M uudelleen.
Latausaseman vihreä valo syttyy, ennen kuin lataus on valmis.	Latausasema on ylikuumentunut. LCD-näytössä näkyy "Over temperature" (Ylikuumentunut).	Aseta latausalusta varjoon ja odota, kunnes lämpötila on jäähtynyt.
	Landroid®M on valmiustilassa, koska ei ole ohjelmoitu työskentelyaika.	Se on normaalia.
Landroid®M kulkee kehälanka-alueen ulkopuolelle. Landroid®M ei voi leikata ruohoa jollakin kohtaa merkityllä alueella, palaa joskus takaisin tai pyörii ollessaan lähellä tätä aluetta.	Toisen Landroid®M:n kehäjohto tai toisen merkinen robottinurmikonleikkuri on sijoitettu liian lähelle.	Varmista, että Landroid®M:n kehäjohto on vähintään 2 metrin päässä naapurin kehäjohtosta.
	Rajalankaan on asennettu teräviä kulmia.	Varmista, että rajalangan kulmat ovat tasaisia.
	Kehäjohtojen liitoksessa voi olla sähkövuoto rikkiinäisen tai kastuneen liitännän vuoksi.	Kiedo kehäjohtojen liitos uudelleen, jotta liitos on toimiva ja vedenpitävä.
	Johdossa on sähkövuoto rikkoutuneen eristekerroksen vuoksi.	Kiedo vahingoittunut eristekerros uudelleen, jotta kehäjohto on kokonainen ja toimiva.
	Leikkuualue on suurempi kuin ilmoitettu alue.	Jaa nurmikko eri alueisiin ja leikkaa ne erikseen.
Landroid®M-ruohonleikkurin renkaat sutivat tai repivät nurmikkoa.	Landroid®M-ruohonleikkurin kotelo on tarttunut oksiin tai muuhun, jolloin se voi hypellä esteisiin törmäillessään.	Poista oksat tai muut esineet Landroid®M-ruohonleikkurin kotelon alta ja ympäröi oksat tai muut esteet saarekkeella, jotta välttyisit lisävaurioilta.
	Sade tai kastelujärjestelmä tekee nurmikosta märän.	Leikkaa ruoho, kun nurmikko on kuiva.
Landroid®M ohittaa kehäjohtoon nopeuden takia alamäkeen mennessään.	Kehäjohto on asetettu rinteeseen, joka on jyrkempi kuin 25 % (15°).	Aseta kehäjohto muualle kuin rinteeseen, joka on jyrkempi kuin 25 % (15°). Katso lisätietoja asennusoppaasta.