

Solución de problemas

Si su Landroid®M no funciona correctamente, siga esta Guía de Resolución de Problemas. Si el problema persiste, contacte con su distribuidor. Consulte el Manual del Propietario para información sobre los componentes del Landroid®M.

Síntoma	Causa	Acción
El Landroid®M se enciende pero el disco de corte no se mueve.	El Landroid®M está buscando la base de carga (a no ser que presione el botón HOME para que vaya a la base de carga, o que la función "Habilitar corte delimitado" esté activada).	Esto es normal. El Landroid®M necesita recargarse, el disco de corte no gira mientras está buscando la base de carga.
El Landroid®M vibra.	Las cuchillas pueden estar dañadas. Compruebe el estado del Disco de la Cuchilla.	Compruebe las hojas y los tornillos y reemplace tanto como sea necesario. Retire la suciedad y los objetos extraños de las cuchillas y del disco de la cuchilla.
La hierba se corta de forma irregular.	El Landroid®M no trabaja suficientes horas al día.	Aumente las horas del tiempo de corte.
	El área de trabajo es demasiado grande.	Trate de reducir el tamaño del área de trabajo o aumentar las horas de corte.
	Las hojas están desafiladas.	Cambie todas las hojas y tornillos con el fin de equilibrar el disco de corte.
	La altura de corte de la hierba está ajustada al mínimo.	Aumente la altura de corte y redúzcala gradualmente.
	La hierba o cualquier otro objeto ha envuelto el disco de corte.	Compruebe el disco de corte y elimine la hierba y demás objetos.
Hay una acumulación de hierba en el disco de corte o en la caja del motor.	Asegúrese de que el disco de corte puede girar fácilmente. Si es necesario, puede sacar el disco de corte y limpiar los restos. Véase Cómo limpiar.	
El indicador LED de la estación de carga no se enciende.	No hay alimentación.	Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente al cargador y que el cargador está conectado a una fuente de alimentación adecuada.
Luz verde intermitente en la base de carga.	El cable delimitador no está conectado.	Compruebe que el cable delimitador se ha conectado correctamente a la base de carga. Compruebe que no hay ninguna interrupción en el cable delimitador.
Su Landroid®M se encuentra dentro de su territorio, pero la pantalla indica "Fuera del área de trabajo" y el LED está en verde.	Los extremos del cable delimitador están fijados de forma incorrecta.	Invierta los extremos del cable delimitador.
El tiempo de carga es superior a 2h.	Mala conexión debido a la contaminación de la banda de carga.	Limpie las patillas de contacto de la base de carga y la banda de carga de la máquina con un paño.
	El programa de protección de carga se ha activado debido a una temperatura excesiva.	Coloque la base de carga en una zona sombreada o espere hasta que haya descendido la temperatura.
El cortacésped no se carga.	No hay alimentación.	Compruebe que el cable de alimentación está conectado correctamente al cargador y que el cargador está conectado a una fuente de alimentación adecuada.
	No funciona correctamente durante la carga manual.	Consulte la sección de carga manual en la guía del propietario.
El Landroid®M empieza a reducir el tiempo de funcionamiento entre cargas.	Algo está atascado en el disco de corte.	Saque el disco de corte y límpielo. El césped está demasiado alto y espeso.
	El Landroid®M se está agitando bruscamente.	Compruebe el disco de corte y las hojas, elimine la hierba y otros objetos.
	La batería puede estar agotada o ser antigua.	Coloque una batería nueva.
El Landroid®M no funciona a la hora prevista.	El reloj no está ajustado a la hora correcta.	Ajuste la hora correcta en el reloj.
	Los tiempos de corte programados para el Landroid®M no son correctos.	Cambie la configuración del tiempo iniciar y detener el corte de césped
Landroid®M no se puede conectar correctamente a la Base de Carga.	Influencia medioambiental.	Reinicie el Landroid®M.
	Mala conexión debido a la contaminación de la banda de carga.	Limpie las patillas de contacto de la base de carga y la banda de carga de la máquina con un paño.
La luz verde de la Base de Carga se ENCIENDE antes de finalizar el proceso de carga.	La base de carga está excesivamente caliente, la pantalla LCD indicará "Exceso temperatura".	Coloque la base de carga en una zona sombreada o espere hasta que haya descendido la temperatura.
	El cable delimitador de otro Landroid®M u otro robot cortacésped está excesivamente cerca.	Compruebe que el cable delimitador de su Landroid®M está al menos a 0.5m de distancia de otro límite.
El Landroid®M se sale del cable delimitador. EL Landroid®M no corta un área dentro de la zona del cable delimitador. El Landroid®M invierte la marcha o gira de forma errónea cerca del cable delimitador.	El cable de límites ha sido instalado con esquinas puntiagudas.	Compruebe el cable de límites para suavizar las esquinas.
	En condiciones con agua o humedad, la señal eléctrica del cable delimitador puede perderse en las zonas en las que el cable se ha unido o reparado.	Compruebe las juntas de unión del cable delimitador. Aíslelas para proporcionar una conexión totalmente impermeable.
	Hay una pérdida de la señal eléctrica del cable delimitador debido a un aislamiento roto.	Repare el aislamiento del cable delimitador dañado con cinta aislante.
	El área de corte es superior al área de corte permitida para el Landroid®M.	Póngase en contacto con un agente de servicio.
Las ruedas del Landroid®M patinan o dañan el césped.	Puede haber obstáculos extraños, como palos o ramas, debajo del Landroid®M.	Retire los objetos extraños de la parte inferior del Landroid®M.
	El césped está demasiado mojado.	Espere a que el césped se haya secado.
El Landroid®M se sale del límite del cable debido a un exceso de velocidad cuando va cuesta abajo.	El Cable Delimitador está colocado sobre una pendiente con una inclinación superior a un 25% (15°).	Recoloque el Cable Delimitador lejos de pendientes que tengan una inclinación superior a un 25% (15°). Consulte el manual de instalación para más detalles.