Problembehandlung

Falls Ihr Landroid®L nicht richtig arbeiten sollte, schauen Sie sich bitte die nachstehende Anleitung zur Problemlösung an. Falls sich das Problem nicht beheben lassen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Informationen zu Landroid®L -Komponenten finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Problem	Ursache	Abhilfe/Informationen
Der Landroid®L schaltet sich ein, die Messerscheibe bewegt sich jedoch nicht.	Der Landroid®L sucht nach seiner Ladestation.	Dies ist normal: Wenn der Landroid®L Energie benötigt, dreht sich die Messerscheibe nicht, während er seine Ladebasis ansteuert.
Der Landroid®L vibriert.	Die Messer könnten beschädigt sein. Überprüfen Sie den Zustand der Messerscheibe.	Prüfen Sie Messer und Schrauben, tauschen Sie defekte oder fehlende Teile bei Bedarf aus.
Das Gras wird unregelmäßig geschnitten.	Der Landroid®L arbeitet nicht lange genug pro Tag.	Verlängern Sie die Mähdauer.
	Der Mähbereich ist zu groß.	Verkleinern Sie den Mähbereich oder verlängern Sie die Mähdauer.
	Die Messer sind stumpf.	Wechseln Sie zum Ausbalancieren der Messerscheibe sämtliche Messer und Schrauben aus.
	Die Schnitthöhe wurde nicht richtig an die Höhe des Grases angepasst (zu niedrig).	Erhöhen Sie die Schnitthöhe, vermindern Sie die Schnitthöhe anschließend wieder nach Bedarf.
	Gras oder andere Dinge haben sich um die Messerscheibe gewickelt.	Schauen Sie sich die Messerscheibe an, entfernen Sie Gras und andere Fremdkörper.
Gras hat sich an der Messerscheibe oder im Motorgehäuserahmen abgesetzt.	Sorgen Sie dafür, dass sich die Messerscheibe leicht drehen lässt. Bei Bedarf können Sie die Messerscheibe abnehmen und Ablagerungen anschließend entfernen. Siehe „Richtig reinigen“	
Die LED an der Ladebasis leuchtet nicht auf.	Kein Strom.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angeschlossen wurde und die Steckdose Strom führt.
Die grüne LED auf der Ladestation blinkt.	Des Begrenzungskabel ist nicht angeschlossen.	Prüfen Sie, dass das Begrenzungskabel ordnungsgemäß an der Ladestation angeschlossen wurde. Prüfen Sie, dass das Begrenzungskabel nicht versehentlich durchtrennt wurde.
Das Aufladen dauert deutlich länger als 2 Stunden	Schlechte Verbindung durch Verschmutzung des Ladestreifens.	Reinigen Sie die Kontakte an der Ladestation und die Kontakte am Landroid®L.
Der Landroid®L lädt sich nicht auf.	Kein Strom.	Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig angeschlossen wurde und die Steckdose Strom führt.
	Das Begrenzungskabel ist nicht angeschlossen.	Überzeugen Sie sich davon, dass des Begrenzungskabel richtig angeschlossen und nicht abgerissen wurde.
	Funktioniert beim manuellen Aufladen nicht richtig.	Schließen Sie die Ladestation bei ausgeschaltetem Gerät an. Bevor die LED der Ladestation von Rot auf Grün wechselt, drücken Sie die EIN/AUS-Taste und schließen Sie das Tastaturfenster, um den Ladevorgang zu starten.
Der Landroid®L arbeitet weniger zwischen den Aufladungen, die Ladezeiten verkürzen sich ebenfalls.	Etwas verhindert oder bremst die Drehung der Messerscheibe.	Nehmen Sie die Messerscheibe ab, reinigen Sie die Scheibe.
	Der Landroid®L vibriert stark.	Schauen Sie sich Messerscheibe und Messer an, entfernen Sie Gras und andere Fremdkörper.
	Die Batterie ist eventuell erschöpft oder alt	Gegen eine neue Batterie austauschen.
Der Landroid®L arbeitet nicht zur richtigen Zeit.	Die Uhr ist falsch eingestellt.	Stellen Sie die Uhr richtig ein; schauen Sie dazu in der Installationsanleitung unter „Programmieren“ nach.
	Mähstartzeit und Mähendzeit wurden nicht richtig festgelegt.	Stellen Sie die Zeiten zum Beginn und zum Beenden des Mähens richtig ein.
Die Räder des Landroid®L rutschen weg oder beschädigen das Gras.	Die Landroid®L Laufkränze sind durch Grasreste und Ablagerungen blockiert, sodass die Traktion darunter leidet.	Reinigen Sie die Räder und entfernen Sie die Grasrückstände.
	Das Gras ist zu feucht.	Bitte mähen Sie das Gras, wenn es trocken ist.
Aufgrund der hohen Geschwindigkeit beim Hinunterfahren eines Abhangs schießt der Landroid®L über den Begrenzungsdraht hinaus.	Der Begrenzungsdraht befindet sich auf einem Gefälle, das 25% (15°) überschreitet.	Verlegen Sie den Begrenzungsdraht entfernt von Steigungen über 25% (15°). Bitte schlagen Sie für Einzelheiten im Installationshandbuch nach.